دستورالعمل نصب و بهره برداری چراغ دانلایت توکار **هلنا کامفورت**

Instruction for installation and utilization for ***Comfort HELENA*** Down light

إرشادات تركيب واستخدام ليد **هلنا كامفورت**

Mazinoor
Different Experience Beyond Illumination

FA
EN
AR

کارخانه: بابل ـ کیلومتر ۹ جاده بابلسر تلفن: ۰۱۱-۳۱۵۲۶۰۰۰ فکس: ۰۱۱-۳۲۳۸۳۹۲۳
خدمات پس از فروش: ۰۲۱-۸۵۵۷۵ www.mazinoor.com

Factory: Km-9 Babol-Babolsar Rd. Babol, Iran 47451-83111
Tel: +98 11 31526000 Fax: +98 11 32383923 Email:sales@mazinoor.com

برای مشاهده مفاد و شرایط ضمانت نامه به وب‌سایت مازی‌نور مراجعه شود.

Please refer to Mazinoor website in order to observe the context of warranty.

للاطلاع على فحوى وشروط الضمان يرجى مراجعة موقع مازی‌نور.


۱- برای بهره برداری صحیح از این چراغ، رعایت موارد ذکر شده در این دستورالعمل الزامی است.
۲- در محیطی که بارهای موتوری مختلفی در حال استفاده هستند، باید تابلوی جداگانه برای سیستم روشنایی با تمام تجهیزات حفاظتی در نظر گرفته شود.
۳- در صورت انجام عملیات ساختمانی مانند جوشکاری و... چراغ ها باید خاموش شده و یا از استابلایزر استفاده شود. در غیر اینصورت این عملیات بدلیل ایجاد اختلالات جدی در سیستم برق رسانی؛ باعث سوختن درایور و سایر قطعات الکتریکی می گردد.
۴- اعمال ولتاژ نامناسب به چراغ موجب ایجاد اشکالات جدی در قطعات الکتریکی چراغ می گردد.
۵- از خیره شدن و نگاه مستقیم به نور چراغ LED خودداری نمائید.
۶- از تماس مستقیم دست و یا ضربه وارد کردن به ماژول LED خودداری نمائید.


1- For safety and proper utilization of this product, it is mandatory to closely comply with the directions in this instruction/maintenance guide.
2- When various power loads exist, a separate switchboard including all protective equipment should be considered for the lighting system.
3- During any construction process such as welding, etc., make sure that the luminaires are switched off or a stabilizer is used to prevent power disturbances leading to serious damage to the drivers or other electrical components.
4- Serious damage in electrical components will be caused by applying inappropriate voltage.
5- Do not stare at LED light source.
6- Do not directly touch or impact LED module.


١- للاستخدام الصحيح لهذا المصباح، من الضروری مراعاة العناصر المذكورة فی هذا الدليل.
٢- فی البيئة التی تستخدم أحمال محركات مختلفة، يجب النظر فی وجود لوحة منفصلة لنظام الإضاءة مع جميع معدات الحماية.
٣- فی حالة عمليات البناء مثل اللحام وما إلى ذلک، يجب إطفاء الأنوار أو استخدام المثبت؛ وإلا، فإن هذه العمليات تتسبب فی حدوث اضطرابات خطيرة فی نظام الإمداد بالطاقة مما يتسبب فی حرق عامل التشغيل والأجزاء الكهربائية الأخرى.
٤- سيؤدی تطبيق جهد غير مناسب على المصباح إلى حدوث مشاكل خطيرة فی الأجزاء الكهربائية للمصباح.
٥- تجنب التحديق والنظر مباشرة إلى ضوء مصباح LED.
٦- تجنب الاتصال المباشر باليد أو ضرب وحدة LED.


7001047308

Cat. No	D (mm)	قطر برش D1(mm)	L (mm)	L1 (mm)
M492D6LED...	167	150	96	70
M492D8LED...	217	200	115	80
M494D6MLED...	167	150	96	70
M494D8MLED...	217	200	115	80









ش.ص. CM-049 ک.م. W-CM006/02 تاریخ اجرا: ۹۱/۰۵/۱۶ کد ردیابی: RF-1404-545